




Кросс-панели



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Кросс-панели

Кросс-панель — одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Представляет собой панель с множеством соединительных разъемов, расположенных на лицевой стороне панели. На тыльной стороне панели находятся контакты, предназначенные для фиксированного соединения с кабелями, и соединённые с разъёмами электрически. Коммутационная панель относится к пассивному сетевому оборудованию.

04-1020

Кросс-панель REXANT



Предназначено для: настенного монтажа (без подставки)
Количество пар: 50 (без коннекторов)
Тип: 110
В упаковке: 1 шт
В коробке: 100 шт

04-1020-1

Кросс-панель REXANT



Предназначено для: настенного монтажа (с подставкой)
Количество пар: 50 (без коннекторов)
Тип: 110
В упаковке: 1 шт
В коробке: 100 шт

04-1021

Кросс-панель REXANT



Предназначено для: монтажа в стойки и шкафы
Количество пар: 100 (без коннекторов)
Тип: 110
Высота: 1U
Размер: 19"
В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

04-1022

Кросс-панель REXANT



Предназначено для: монтажа в стойки и шкафы
Количество пар: 200 (без коннекторов)
Тип: 110
Высота: 2U
Размер: 19"
В упаковке: 1 шт
В коробке: 10 шт

Монтажный инструмент

Артикулы: 12-4221, 12-4222, 12-4201, 12-4201-4, 12-4511.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru