




Монтажные элементы



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Коробки монтажные

04-0103

Коробка монтажная 3 плинта REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

04-0104

Коробка монтажная 5 плинтов REXANT



Тип: с замком
В упаковке: 1 шт
В коробке: 10 шт

04-0151

Коробка монтажная 10 плинтов REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 5 шт

04-0152

Коробка монтажная 10 плинтов REXANT



Тип: с замком
В упаковке: 1 шт
В коробке: 30 шт

04-0161

Хомут монтажный 1 плинт REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 100 шт

04-0163


Хомут монтажный 3 плинта REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 100 шт

04-0165

Хомут монтажный 5 плинтов REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 50 шт

04-0169


Хомут монтажный 10 плинтов REXANT



В упаковке: 1 шт
В коробке: 20 шт

04-0170

Хомут монтажный 20 плинтов REXANT



Тип: отламывающиеся
В упаковке: 1 шт
В коробке: 40 шт

04-0301

Организер вертикал



В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

04-0302

Организер вертикал



В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

04-0305

Организер гориз



В упаковке: 1 шт
В коробке: 1 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru