



Переходники аудио, видео

Переходники для аудио, видеоаппаратуры предназначены для удобства коммутации звуко и видеовоспроизводящей и записывающей аппаратуры, блоков и элементов промежуточной обработки звукового и видео сигнала, соединения по длине нескольких типовых шнуров в один, или одновременного наращивания нескольких параллельных линий. Они также обеспечивают переход с одного вида порта на другой.

Переходники RCA

14-0421

Штекер RCA — гнездо RCA × 2 REXANT

*В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт*



14-0422

Гнездо RCA — гнездо RCA × 2 REXANT

*В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт*



14-0432

Гнездо RCA — гнездо RCA REXANT

*В упаковке: 50 шт
В коробке: 5000 шт*



14-0433

Гнездо RCA × 2 — гнездо RCA × 2 REXANT

*В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт*



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru**

Переходники SCART

17-1053 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — SCART
- гнездо — RCA × 3

Опции: тумблер переключения RCA на вход или выход SCART
В упаковке: 10 шт
В коробке: 200 шт

17-1054 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — SCART
- гнездо — RCA × 3
- гнездо — SVHS

Опции: тумблер переключения RCA и SVHS на вход или выход SCART
В упаковке: 10 шт
В коробке: 200 шт

17-1051 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — RCA × 3
- гнездо — SVHS

Опции: тумблер переключения RCA и SVHS на вход или выход SCART
В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-1058 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — SCART × 2
- гнездо — RCA × 3
- гнездо — SVHS

Опции: тумблер переключения RCA и SVHS на вход или выход SCART
В упаковке: 10 шт
В коробке: 100 шт

17-1061 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — RCA × 4

В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-1062 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:

- штекер — SCART
- гнездо — RCA × 3

В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-1063 Адаптер SCART REXANT



Разъемы:


- штекер — SCART
- гнездо — RCA × 3

Опции: тумблер переключения RCA на вход или выход SCART
В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru



Переходники VGA/DVI/HDMI

17-6801

Гнездо HDMI — штекер mini HDMI REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт*



17-6805

Штекер HDMI — гнездо HDMI REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 600 шт*



17-6806

Гнездо HDMI — гнездо HDMI REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 300 шт*



17-6811

Штекер DVI-D — гнездо HDMI REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт*



17-6821

Штекер DVI — гнездо VGA REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт*



17-6807

Штекер HDMI — гнездо DVI-D REXANT

*В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт*



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Переходники VGA/DVI/HDMI

17-6808 Штекер VGA — гнездо DVI-D REXANT



Прямой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

17-6809 Гнездо HDMI — гнездо HDMI REXANT



Угловой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-6810 Штекер HDMI — гнездо HDMI REXANT



Прямой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

17-6812 Штекер DVI-D — гнездо HDMI REXANT



Поворотный штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

17-6813 Штекер HDMI — гнездо HDMI REXANT



Поворотный штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

17-6814 Штекер DVI — гнездо RCA × 3 REXANT



Прямой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

17-6815 Штекер HDMI micro — гнездо HDMI REXANT



Прямой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 400 шт

17-6816 Штекер HDMI micro — гнездо HDMI REXANT



Угловой штекер
В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-6817 Гнездо VGA — гнездо VGA REXANT



В упаковке: 10 шт
В коробке: 500 шт

17-6831 Штекер VGA — гнездо VGA × 2 REXANT



В упаковке: 10 шт
В коробке: 100 шт

17-6832 Штекер HDMI — гнездо HDMI × 2 REXANT



Длина шнура: 0,1 м
В упаковке: 10 шт
В коробке: 100 шт

17-6833 Переходник REXANT



Разъемы: штекер DVI-гнездо HDMI + 3
гнезда RCA
В упаковке: 10 шт
В коробке: 100 шт



Переходники 3.5/6.3

14-0202 Переходник 3.5 — 6.3 REXANT



Разъемы:
штекер — 6.3 мм стерео
гнездо — 3.5 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 5000 шт

14-0203 Переходник 3.5 — 3.5 REXANT



Разъемы:
гнездо — 2 × 3.5 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

14-0205 Переходник 3.5 — 6.3 REXANT



Разъемы:
штекер — 6.3 мм стерео
гнездо — 3.5 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

14-0212 Переходник 6.3 — 3.5 REXANT



Разъемы:
штекер — 3.5 мм стерео
гнездо — 6.3 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 3000 шт

14-0213 Переходник 6.3 — 3.5 REXANT



Разъемы:
штекер — 3.5 мм стерео
гнездо — 6.3 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

14-0423 Переходник 3.5 — 3.5 REXANT



Разъемы:
штекер — 3.5 мм стерео
гнездо — 2 × 3.5 мм стерео
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

14-0431 Переходник 3.5 — RCA REXANT



Разъемы:
штекер — 3.5 мм стерео
гнездо — 2 × RCA
В упаковке: 50 шт
В коробке: 2500 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru**