

Разъемы «АВТО»

Группа автомобильных разъемов предоставляет возможность подключения внутренних и наружных антенн активного и пассивного типа с помощью штекера с лепестковым фиксатором гнезда. Гнездо для прикуривателя можно установить в любом удобном месте, подключить к нему добавочное оборудование обычным штекером или же с вмонтированным в него предохранителем или индикатором. Питание на аудиосистемы и колонки можно подключить при помощи комбинированного блока разъемов, а на отдельные стационарные и выносные динамики при помощи готовых разъемов с уже запакованными проводами.



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Разъемы «ABTO»

16-0225

Разветвитель автоприкуривателя REXANT



Штекер: автоприкуриватель Гнезда: 2 × USB 2 × автоприкуриватель В упаковке: 1 шт В коробке: 100 шт

16-0223

Разветвитель прикуривателя REXANT



Штекер: автоприкуриватель Гнездо: 2 × автоприкуриватель В упаковке: 10 шт В коробке: 100 шт

Разветвитель прикуривателя REXANT



Штекер: автоприкуриватель Гнездо: 3 × автоприкуриватель В упаковке: 10 шт В коробке: 100 шт

16-0233

Автозарядка синдикатором REXANT



Опции: индикатор Штекер: автоприкуриватель Шнур: 1.5 м (витой) шнур. 1.3 м (витои) Разъем «зарядки»; 2.1 × 5.5 В упаковке: 10 шт В коробке: 200 шт

16-0234

Автозарядка с индикатором REXANT



Опции: индикатор Штекер: автоприкуриватель Шнур: 1.5 м (витой) Ра́зъем «зарядки»: 2.5 × 5.5 В упаковке: 10 шт В коробке: 200 шт

16-0235

Автозарядка с индикатором REXANT



Опции: индикатор Штекер: автоприкуриватель Шнур: 1.5 м (витой) Ра́зъем «зарядки»: 1.4 × 3.4 В упаковке: 10 шт В коробке: 200 шт

16-0236

Автозарядка USB REXANT



Штекер: автоприкуриватель (1000 мА, 5 В) Разъем «зарядки»: USB В упаковке: 10 шт В коробке: 500 шт

16-0237

Автозарядка 2 X USB REXANT



Штекер: автоприкуриватель Разъем «зарядки»: 2 (1000 мА, 5 B) × USB В упаковке: 10 шт В коробке: 250 шт

16-0238

Разветвитель прикуривателя 2 × USB REXANT



Штекер: автоприкуриватель Гнездо: 2 × автоприкуриватель Разъем «зарядки»: 2[°]× USB В упаковке: 5 шт В коробке: 100 шт

18-1193

Зарядное USB устройство REXANT



Предназначен для любых мобильных устройств. Разъем: 1000 мА, 5 В В упаковке: 10 шт В коробке: 500 шт

18-1189

Зарядное устройство 2 × USB REXANT



Разъем: 2 × USB (1000 мА, 2100 мА) В упаковке: 10 шт В коробке: 500 шт

40-0600

Автомобильный инвертор REXANT



Предназначен для: преобразование ±12 В в ~220 В

- Разъемы:
- ~220 B USB ±5 B
- В упаковке: 1 шт В коробке: 50 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Разъемы «ABTO»

Штекер антенный REXANT 16-0402

В упаковке: 50 шт В коробке: 5000 шт



16-0411

16-0403

16-0432

В упаковке: 50 шт В коробке: 5000 шт

Гнездо антенное REXANT

Штекер антенны REXANT

Штекер антенны REXANT



В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт



В упаковке: 50 шт В коробке: 5000 шт

16-0412

Гнездо антенны REXANT



Предназначен: для монтажа на шнур В упаковке: 50 шт В коробке: 2000 шт



Штекер: «Европа» Гнездо: «Азия» В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт

Переходник автоантенны REXANT

16-0431

Переходник автоантенны REXANT



Штекер: «Европа» Гнездо: «Азия» В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт



16-0503

Штекер: «Азия» Гнездо: «Европа» В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт

16-0433

Переходник автоантенны REXANT



Штекер: «Европа» Гнеэдо: «Азия» В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт



Разъем: сдвоенный «Евро» ISO В упаковке: 10 шт В коробке: 250 шт

Разъемы для автомагнитол REXANT

16-0502

Разъемы для автомагнитол REXANT



Разъем: сдвоенное гнездо «Евро» ISO В упаковке: 10 шт В коробке: 250 шт



Разъем: 2 × «Евро» ISO В упаковке: 10 шт В коробке: 250 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Разъемы «ABTO»

Концевик пластик REXANT Концевик металл REXANT В упаковке: 50 шт В коробке: 1000 шт В упаковке: 50 шт В коробке: 2000 шт 16-0421 16-0513 Концевик пластик REXANT Держатель предохранителя REXANT В упаковке: 50 шт В коробке: 1000 шт Корпус: черный В упаковке: 50 шт В коробке: 500 шт 16-0422 16-0421 Держатель предохранителя REXANT Держатель предохранителя REXANT Корпус: белый В упаковке: 50 шт В коробке: 2500 шт Корпус: красный В упаковке: 50 шт В коробке: 500 шт