



Вилки и коннекторы



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Вилки и коннекторы

04-1001**Вилка 1-парная REXANT**

Предназначено для:
кроссировки кабеля
Тип: 110
В упаковке: 10 шт
В коробке: 6000 шт

04-1002**Вилка 2-парная REXANT**

Предназначено для:
кроссировки кабеля
Тип: 110
В упаковке: 10 шт
В коробке: 3000 шт

04-1004**Вилка 4-парная REXANT**

Предназначено для:
кроссировки кабеля
Тип: 110
В упаковке: 10 шт
В коробке: 1500 шт

04-1014**Коннектор 4-парный REXANT**

Предназначено для:
кроссировки кабеля
Тип: 110
В упаковке: 10 шт
В коробке: 3600 шт

04-1015**Коннектор 5-парный REXANT**

Предназначено для:
кроссировки кабеля
Тип: 110
В упаковке: 10 шт
В коробке: 3000 шт

Плинты

Плинт — это коммутационно-распределительная единица, представляющая собой пластиковое устройство с разным количеством гнезд. Его применяют для подключения и защиты низкочастотных проводов телефонных сетей — соединительных или абонентских.

Шнуры подсоединяются с наружной стороны — для этого нужны однопарные вилки. С внутренней стороны используется телефонная витая пара — данные кабели распределяются по объектам, на которых находятся абоненты.

04-0102**Плинт 10 pin REXANT**

Тип: разъемный (0-9)
Монтаж: на хомут
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

04-0102-4**Плинт 10 pin PROCONNECT**

Тип: разъемный (0-9)
Монтаж: на хомут
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

04-0121**Плинт 10 pin REXANT**

Тип: разъемный 0-9 (универсальный)
Монтаж: на хомут + рейка
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

04-0121-4**Плинт 10 pin PROCONNECT**

Тип: разъемный 0-9 (универсальный)
Монтаж: на хомут + рейка
В упаковке: 10 шт
В коробке: 250 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru